



Tilkobling av Ansonic radiomottager mot gammelt autoskap

<u>Kabler fra mottager:</u>	<u>Innganger i styreskap:</u>	<u>Funksjon.:</u>
3 x 0,75.:		
1	1	230vac (L)
2	2	230vac (N)
7 x 0,75.:		
1	135 eller 134	Felles for styring.
2	49	Klemmt
3	42	Ring
4	53	3 x 3
5	38	Enkeltslag
6		Ikke I bruk

Veiledning for tilkobling:

Kobler man leder nr.1 fra mottager til inngang nr. 135 i styreskap blir denne styrt via hovedbryter. Kobler man til inngang nr.134 fungerer radiomottager selv om hovedbryter er av.

Dersom man ikke har andre funksjonsknapper tilkoblet skrittrele (eks. bryter v/ orgel etc.), kan dette fjernes.

Betjening av radiosender:

- Klemmt: Ett trykk på knappen starter klemting. Klemting MÅ stoppes med Stopp knapp på senderen.
- Ring: Ett trykk starter ringing store klokke. Og MÅ stoppes med Stopp knapp på senderen.
- 3 x 3: Knappen holdes inne til første slag, og slippes. Sekvensen stopper selv etter 9 slag. (Denne kan ikke stoppes).
- Slag: Hvert trykk gir ett direkte slag.

N.B! Denne beskrivelsen forutsetter at den originale konfigurasjonen for skapet er ivarettatt.

For spørsmål eller behov for veiledning ring 33 35 90 40.