

NB - Alle moderne automatiske ringeanlegg kan også ringes manuelt ved å skru av hovedbryter

NB - Fysisk plassering av ringemotorer og kimehammere på tegningen er kun eksempler. I praksis må dette avklares for hver installasjon

